

Configuração de equipamento Bravas e dispositivos de condôminos no eCondos.

Este manual foi desenvolvido com o objetivo de oferecer um passo a passo para ajudar nas configurações do equipamento Bravas e os dispositivos de condôminos no sistema eCondos.

1 – Na página do sistema clique em hardware, em seguida clique em integrações, então clique na chave para habilitar o Bravas e clique em salvar.


The screenshot shows the 'Integrações de hardware' page. The 'Bravas' toggle is turned on and highlighted with a red arrow. The 'Salvar' button is visible in the top right corner.

2 - Acesse hardware e clique em acionadores, aqui é possível cadastrar equipamento individual ou em massa conforme os botões em destaque.

The screenshot shows the 'Acionadores' page. The table below lists the registered equipment:

#	Identificação	Fabricante	Tipo	IP / Porta	Status	Exibir na botoeira	Cor	Ações
1	Acionador Compartilhado 1 <small>Cadastrado em Golden Park Ville</small>	Hikvision	FACIAL	192.295.293.212:80	●	Sim	■	Nenhuma ação disponível
2	Alphadigi LPR <small>Cadastrado em Residencial Oliveiras</small>	Câmera LPR da Alphadigi	PCAM2020P	não informado	●	Sim	■	Nenhuma ação disponível
3	Cadastro teste 1	Hikvision	FACIAL	192.168.1.20:80	●	Sim	■	📷 ⚙️ 📄 🗑️
4	Facial Funcionando	Control ID	iDFace	accuso.serveo.net:80	●	Sim	■	📷 ⚙️ 📄 🗑️
5	Facial Garen	Garen	GF2022ST	192.168.0.150:80	●	Sim	■	⚙️ 📄 🗑️
6	Facial Garen 2249	Garen	GF2022CT	teneo.serveo.net:80	●	Sim	■	⚙️ 📄 🗑️
7	Facial Intelbras	Intelbras	SS 5530 MF FACE	ventus.serveo.net:80	●	Sim	■	📷 ⚙️ 📄 🗑️
8	Facial TESTE GAREN	Garen	GF2022CT	frofui.serveo.net:80	●	Sim	■	⚙️ 📄 🗑️
9	Facial de visitante	Alphadigi	ARF2003	192.168.0.150:80	●	Sim	■	📷 ⚙️ 📄 🗑️
10	Teste	Hikvision	FACIAL	1111111111:1111	●	Sim	■	📷 ⚙️ 📄 🗑️
11	Teste LPR Alphadigi Golden <small>Cadastrado em Golden Park Ville</small>	Câmera LPR da Alphadigi	PCAM2020P	não informado	●	Sim	■	Nenhuma ação
12	Teste cadastro 2189	Alphadigi	ARF2001	utique.serveo.net:80	●	Sim	■	📷 ⚙️ 📄 🗑️
13	Tunelado	Control ID	iDFace	192.168.0.180:80	●	Sim	■	📷 ⚙️ 📄 🗑️
14	IDUHF Funcionando	Control ID	IDUHF	demo1165708.mockable.io:80	●	Sim	■	⚙️ 📄 🗑️


3 – Para cadastrar equipamento individual, clique no botão cadastrar acionador, selecione a fabricante Bravas e preencha os campos com os dados do equipamento.



The screenshot shows a web browser window with the 'eCONDOS' application. A modal window titled 'Adicionar acionador' is open, displaying a form for adding a device. The form includes the following fields and options:

- Fabricante:** A dropdown menu with 'Bravas' selected.
- Nome:** A text input field with the placeholder 'Como se identificará este dispositivo'.
- Tipo do dispositivo:** A dropdown menu with 'Selecione um tipo'.
- IP:** A text input field with the placeholder 'Ex: 192.168.0.1'.
- Porta:** A text input field with the placeholder 'Ex: 8080'.
- IP interno (Opcional):** A text input field with the placeholder 'Ex: 192.168.0.1'.
- Porta interna (Opcional):** A text input field with the placeholder 'Ex: 8080'.
- Senha:** A text input field with the placeholder 'Senha do equipamento'.
- Saída:** A dropdown menu with 'Selecione uma saída'.
- Tempo de acionamento:** A text input field with the placeholder 'Preencher em segundos'.
- Tipo de acesso:** A dropdown menu with 'Selecione o tipo de acesso'.
- Ícone:** A row of icons including a person, a car, a motorcycle, a truck, a speaker, a power button, and a refresh button.
- Direção:** A dropdown menu with 'Sem direção' and a set of directional arrow buttons.
- Câmera:** A dropdown menu with 'Nenhuma'.
- Cor:** A solid black color selection box.

4 – Para cadastrar equipamentos em massa, clique em Importar acionadores, selecione a fabricante Bravas, preencha o Host com o IP do equipamento, em porta e senha preencha conforme a API do equipamento.



The screenshot shows the 'eCONDOS' application with a modal window titled 'Importar acionadores' open. The form is designed for bulk import and includes the following fields and options:

- Fabricante:** A dropdown menu with 'Bravas' selected.
- Modelo:** A dropdown menu with 'Módulo acesso' selected.
- Host:** A text input field with the placeholder 'Ex: 192.168.1.190'.
- Porta:** A text input field with the placeholder 'Ex: 8090, 80'.
- Senha:** A text input field with the placeholder 'Insira a senha do equipamento'.
- Search Button:** A prominent green button with a magnifying glass icon and the text 'Buscar acionadores no equipamento'.
- Close Button:** A 'Fechar' button in the bottom right corner.

5 – Após configurar os acionadores acesse hardware e clique em grupos de acesso, então clique em cadastrar grupo e selecione a fabricante Bravas, na tela que aparecer preencha conforme as permissões do grupo.

The screenshot shows a web browser window with the eCondos application. A modal window titled "Adicionar grupo de acesso" is open. The form contains the following fields and options:

- Nome:** Input field with placeholder "Como se identificará este grupo".
- Tipo:** Radio buttons for "Morador" (selected) and "Visitante".
- Descrição:** Text area with placeholder "Descreva o grupo".
- Ícone:** A row of icons representing different access types.
- Data inicial:** Date picker (dd/mm/aaaa).
- Data final:** Date picker (dd/mm/aaaa).
- Horário inicial:** Time picker (--:--).
- Horário final:** Time picker (--:--).
- Dias da semana:** Seven circular buttons labeled D, S, T, Q, Q, S, S.
- Acesso cheio:** Radio buttons for "Sim" and "Não" (selected).
- Portas:** A row of 16 numbered buttons (1-16).
- Acionadores:** Four buttons: "ACESSO HALL GARAGEM SUBSOLO", "ACESSO HALL GARAGEM TERREO", "PORTA EXTERNA ECLUSA", and "PORTA INTERNA ECLUSA". The last two have a red "NÃO" button below them.

6 – Acesse hardware e clique em dispositivos de condôminos.

The screenshot shows the "Hardware" dashboard in the eCondos system. The dashboard has a sidebar on the left with various menu items. The main content area displays a grid of hardware management options:

- Dispositivos de condôminos:** A red arrow points to this option.
- Dispositivos de visitantes**
- Eventos**
- Acionadores**
- Zonas de tempo**
- Grupos de acesso**
- QR Code, teclados e LPR**
- Chave Virtual**
- Configurações**
- Integrações**
- Sincronizar equipamentos**
- Painéis de comando**
- Câmeras**

A red arrow in the sidebar points to the "Hardware" menu item. At the bottom right, there is a "Botoeira" button with an upward arrow.

